

W204 Assembly Instruction

1




Connect the connection cable to the main unit

2




Connect the connection cables to the Dynavin control panel

3




Put the Dynavin control panel and mounting brackets together

4




Put the main unit and Dynavin control panel together

5




Put the display and mouting brackets together

6




Put the plastic frame and display together

7



Connect the connection cable to the display

8



Installation complete

W204 — Asennusohje

Kuvien numerot vastaavat alla olevia vaiheita. Käytä kunkin kuvan yhteydessä ilmoitettua ruuvityyppiä ja kokoa (esimerkiksi CM5.0, PM3.0, PWB2.5). Original Car Screws tarkoittaa auton alkuperäisiä ruuveja. Valmistajan kuvat on säilytetty muuttamattomina.

1. Liitä yhdyskaapeli päälaitteeseen.

2. Liitä yhdyskaapelit Dynavinin ohjauspaneeliin.

3. Yhdistä Dynavinin ohjauspaneeli ja asennuskiinnikkeet.

4. Yhdistä päälaite ja Dynavinin ohjauspaneeli.

5. Yhdistä asennuskiinnike ja näyttö.

6. Yhdistä muovikehys ja näyttö.

7. Liitä yhdyskaapeli näyttöön.

8. Asennus on valmis.